





SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof Paint

Sur une surface propre et sèche suivez les étapes suivantes:

Appliquez SurfaPore C en utilisant un rouleau ou un pistolet airless pour une protection imperméable complète de la surface:



24 h après l'application de SurfaPore C, appliquer SurfaPaint
Elastomeric Roof Paint pour une protection thermo-isolante et imperméable optimales. Bien mélanger avant application.
Comblez les ficcures (>2mm) et les écarts d'espaces avec un enduit, un revêtement acrylique, polyester adéquat.



Utiliser SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof Paint en primaire d'accroche, en la diluant à un ration de 1:1 (un volume de SurfaPaint pour un même montant de volume d'eau).



Appliquez le primaire de SurfaPaint ThermoDry Elastomeric Roof Paint dilué.



Appliquez au moins 5 heures après le primaire d'accroche, une première couche sans dilution avec un reouleau de bonne qualité, en un même sens.



24 h après application de la première couche, appliquez une seconde couche en croisé dans le sens inverse de la première couche: l'une horizontale, l'autre verticale par exemple.



La protection imperméable totale est obtenue 7 jours après application.